digicom

CL Meter Cable Extender

MBCL Ex.

取扱説明書

MBCL Ex.の特徴

MBCL Ex.はヤマハ社デジタルミキシングコンソール「CL3/CL1」のオプションであるメーターブリッジ「MBCL」のケーブルを延長することが可能なケーブルエクステンダーです。



YAMAHA
CL1 / CL3

※MBCL Ex.はメーター側、本体側のどちらに接続してもかまいません。
（両方とも同じです。）

■注意事項

メーター、MBCL Ex.の接続がすべて終わった状態でCLの電源をONにしてください。起動した状態で接続してもMBCLは認識しません。
MBCL Ex.で使用するLANケーブルは必ずSTP（シールテッドツイストペアーケーブル）を御使用ください。
ケーブルの品質によって10mの延長が出来ない場合があります。その場合は、ケーブルの長さを短くするか弊社のEC010CAT6STPを使用してください。

■正常動作しない時の挙動

使用しているLANケーブルが長すぎる、品質がよくない、STPではなくUTP（シールドがRJ45のシャーシに落ちていない）などの場合はメーターが光らない、もしくは動作途中でフリーズすることがあります。
弊社で行った検証では、メーターがフリーズした場合にCL本体がフリーズすることはありませんでしたが、そのままの状態で御使用することは控えてください。
LANケーブルのピン配列（ストレート）に誤りがあると、CL本体の故障につながる可能性があります。それに伴う故障の場合、弊社は一切の責任を負いません。
また、CL本体起動時のヤマハ音叉マークでフリーズする場合は、すぐに電源を切り、弊社まで御連絡ください。

■保障に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されておりますので、保証書は添付されておりません、万が一、故障した場合は製造日より１年間は無償で修理いたします。
※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は、補償いたしかねますのでご了承ください。

■損害に対する責任

この商品の使用または使用不能により、お客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、如何なる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもって、その上限とします。

お問い合わせ
有限会社デジコム.
TEL 052-324-8385　FAX 052-324-8386
〒454-0012　愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
http://e-digicom.co.jp/

Copyright(c) digicom. ltd, All right reserved